

BULLETIN TECHNIK



MODELL/VARIANTE:
Mini

Bulletin-Nr.: 0041
CDS-Ref.: X8414bu
Ausgabe: 1
Datum: 24.02.99

TYPEN:

Fahrzeuge mit Sonderausstattung und alle Fahrzeuge des Typs „Mini 40th Anniversary“

PROBLEM:

EINFÜHRUNG EINES RADIO/CD-GERÄTS - EINGABE DES SICHERHEITSCODES UND DER REGION

Bei den Fahrzeugen ab der oben genannten Modellreihe „Limited Edition“ wurde ein neues Radio/CD-Kombigerät eingeführt. Diese neuen Geräte haben eine besondere Methode der Sicherheitscodeeingabe und eine spezielle Anforderung in bezug auf die Radioregion.

URSACHE:

Bei allen neuen Geräten ist, unabhängig vom Zielland, die Radioregion „AREA EUROPE“ (Region Europa) voreingestellt. Bei Fahrzeugen, die in Länder außerhalb Europas geliefert werden, muß die jeweils erforderliche Radioregion eingegeben werden.

ARBEITSGANG:

Bevor das neue Fahrzeug dem Kunden übergeben wird, darauf achten, daß das Radio richtig eingestellt wird. Neben dem bereits vertrauten Sicherheitscode muß bei Fahrzeugen, die in außereuropäische Länder geliefert werden, die voreingestellte Radioregion geändert werden.

EINGEBEN DES SICHERHEITSCODES: (ALLE FAHRZEUGE)

1. Radio einschalten, die Anzeige „CODE“ erscheint.
2. Mit den Voreinstellungstasten 1 bis 4 die einzelnen Ziffern des Codes eingeben.



Beispiel:

CODE = 1234

Voreinstellungstaste 1 drücken - bis „1“ angezeigt wird

Voreinstellungstaste 2 drücken - bis „2“ angezeigt wird

Voreinstellungstaste 3 drücken - bis „3“ angezeigt wird

Voreinstellungstaste 4 drücken - bis „4“ angezeigt wird

3. Wenn der richtige 4-stellige Code angezeigt wird, die Abstimm Taste „▷“ drücken; ein Rundfunksender wird angezeigt, und das Radio ist betriebsbereit.

HINWEIS: Wenn dreimal hintereinander ein falscher Code eingegeben wird, beginnt eine Verzögerungszeit von 1 Stunde, während der die Meldung „WAIT“ (Warten) in der Anzeige erscheint. Das Radio NICHT ausschalten (Zündschlüssel in der Position 1 belassen); am Ende der Verzögerungszeit erscheint wieder die Meldung „CODE“, woraufhin der richtige Code eingegeben werden kann.

EINGEBEN DER RADIOREGION:

(NUR FAHRZEUGE AUSSERHALB EUROPAS)

Gehen Sie zum Eingeben der Radioregion wie folgt vor:

1. Sicherheitscode wie oben beschrieben eingeben.
2. Radio ausschalten.
3. Innerhalb von 8 Sekunden nach dem erneuten Einschalten des Radios die Taste „▷“ so lange gedrückt halten, bis sich die Anzeige ändert (dies dauert zwischen 5 und 15 Sekunden).
4. Mit der Taste „—“ (neben dem Klangregler) durch die Anzeigeoptionen schalten, bis die Region „AREA EUROPE“ (Region Europa) angezeigt wird (werksseitig voreingestellte Radioregion).
5. Die Voreinstellungstaste 1 so lange drücken, bis die betreffende Landesregion angezeigt wird, z.B. „AREA JAPAN“ (Region Japan).
6. Die Taste „▷“ drücken; die Anzeige blinkt, wodurch angezeigt wird, daß die neue Radioregion gespeichert wurde.

TEILEINFORMATION:

Nicht zutreffend

GARANTIEANSPRÜCHE:

Nicht zutreffend