


Kurz Montageanleitung BDR384 Druckregler

- Seriendruckregler ausbauen (ACHTUNG Kraftstoff tritt aus)
- unteren O-Ring des Seriendruckregler entfernen
- Seriendruckregler wieder einbauen
- den umwebten Rücklaufschlauch (ohne Orange Kennung) so auftrennen, dass der Regler BDR384 in die Leitung montiert werden kann

Rücklaufschlauch an Tankleitung

Rücklaufschlauch
von Einspritzbrücke



Unterdruckanschluß

- Unterdruckanschluß Ansaugbrücke an BDR384 herstellen